

Huskeliste



Alle bolte skal spændes med moment.



Tjek at ledningerne ikke får stræk eller "brud".



Smør den med fedt.



Tjek tilt funktionerne før kørsel af maskinen.



Kontakt Compacttilt, når du er ved maskinen - og ikke når du har kørt derfra.



CT1: Compacttilt til maskine klasse 0-1,2T

Montering: Vær opmærksom på følgende under montering

1. Under montering af pinbolte skal det sikres, at de rigtige afstandsstykker mellem fæste og stikarm passer. Der skal derfor tjekkes, at der er minimalt slør mellem stikarm og tiltfæste. Hvis maskinfabrikanten foreskriver O-ring mellem stikarm og maskinfæste, skal dette monteres.
OBS medfølgende sims skal vende så rejfning vender MOD stikarm.
2. Den yderste beskyttelsesskærm på maskinarmen skal være monteret, da det er en del af tiltets konstruktion.
OBS Sikr at hydrauliktilførsel til tiltmotor, ikke går på stikarm eller kødben.
3. Smøring: HUSK altid at smøre begge smørenipler.

Test gennemføres altid efter montering og serviceopgaver:

Tiltet tiltes til fuldt udslag til højre, hvorpå skovlfunktionen åbnes og lukkes helt, for at kontrollere at slanger IKKE kommer i klemme. Gennemfør herefter når tiltet står i neutral og tilt til venstre.
