

# Huskeliste



Alle bolte skal spændes med moment.



Tjek at ledningerne ikke får stræk eller "brud".



Smør den med fedt.



Tjek tilt funktionerne før kørsel af maskinen.



Kontakt Compacttilt, når du er ved maskinen - og ikke når du har kørt derfra.

## Compacttilt CT2-CT3-CT6-CT10, for maskiner I klasse 2 til 10 Tons

*Montering: Vær opmærksom på følgende under montering*

1. Montering af pinbolte – sikre at de rigtige afstandsstykker mellem fæste og stikarm passer, sådan at der er minimalt slør mellem stikarm og tiltfæste. Hvis maskinfabrikanten foreskriver O-ring mellem stikarm og maskinfæste, skal dette monteres.  
OBS de modeller der har medfølgende sims skal rejfning vende MOD stikarm.
2. Den yderste beskyttelseskærm på maskinskærm skal være monteret, da det er en del af tiltens konstruktion.  
Vær OBS på at hydrauliktilførsel til tiltmotor, ikke går på stikarm eller kødben.
3. Smøring: HUSK altid at smører begge smørenipler.

---

*Test gennemføres altid efter afslutning:*

Tiltet tiltes til fuldt udslag til højre, hvorpå skovlfunktionen åbnes og lukkes helt, for at kontrollere at slanger IKKE kommer i klemme. Gennemfør herefter når tiltet står i neutral og tilt til venstre.

---