

CompactTilt		Emne:				SERVICE	
		SERVICEMEDDELELSE: Anbefalet rotorhastighed					
Proceser: INVENT	Udarbejdet af: PTA	Godkendt af: Daniel/Kenny	Oprettet: 2023-12-05	Dato REV: Ingen	NR. 5	Side 1	af 1

Servicemeddelelse nr. 5: Maksimale omdrejningstal per minut på COMPACTTILT ROTATOR.

Der er i forbindelse med reparation og servicearbejde konstateret at nogle Compacttilt roterer med en hastighed der overskrider det anbefalede.

Den anbefalede maksimale hastighed er 7 til 8 omdrejning i minuttet, svarende til en hel omdrejning (360 grader) på ca. 8 sekunder. Når denne hastighed overskrides er der risiko for at snekke og snekkehjul i gearkassen skades permanent.

Det anbefales derfor at kontrollere hastigheden på rotation og justere hydraulik flow på maskiner så de ikke roterer med en hastighed der overstiger det anbefalede.